

Gerät entkalken (ca. 35 Min.) Unit descaling (approx. 35 min.)



**1** Gerät verkalkt  
Unit calcif.



**2** mind. 3 Sek.  
at least 3 sec.



**3** Schalen leeren  
Empty trays



**4** Gesamte Flüssigkeitsmenge 0,5 l lauwarmes Wasser  
Total volume of liquid 0,5 l lukewarm water



**5** Gerät entkalkt, ca. 10 Min.  
Unit descaling, approx. 10 min.



**6** Dreh auf Kaffee  
Turn on coffee



**7** Gerät entkalkt, ca. 10 Min.  
Unit descaling, approx. 10 min.



**8** Schalen leeren  
Empty trays



**9**



**10** Gerät entkalkt, ca. 4 Min.  
Unit descaling, approx. 4 min.



**11** Dreh auf Kaffee  
Turn on coffee



**12** Gerät entkalkt, ca. 4 Min.  
Unit descaling, approx. 4 min.



**13** Schalen leeren  
Empty trays



**14** Kontakte reinigen  
Clean contacts



**15** Gerät spült  
Unit is rinsing

**GAGGENAU**

[de Kurzanleitung](#) / [en Short Instruction](#)

Vor Gebrauch unbedingt die Gebrauchsanleitung beachten!  
Before using the appliance, always read the operating instructions!




- 1 Bedienelemente  
Controls
- 2 Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf  
Height-adjustable coffee outlet
- 3 Schale und Gitter  
Drawer and grille
- 4 Schwenkbare Düse mit Aufschäumvorrichtung  
Hinged nozzle with frothing device

Milchschaum bereiten Preparing frothy milk



Gerät reinigen (ca. 15 Min.) Clean Unit (approx. 15 min.)



Düse reinigen Cleaning the nozzle

